

Commandes DTMF d'Echolink

Commande	Description	Code
Connexion	Se connecte à une station sur Internet, en fonction de son numéro de nœud.	Num
Connexion par Call	Se connecte à une station sur Internet, en fonction de son indicatif.	C+call+#
Nœud aléatoire	Sélectionne un nœud disponible (de n'importe quel type) au hasard, et essaie de connexion.	00
Lien aléatoire	Sélectionne un lien ou un répéteur disponible (-L ou -R) au hasard, et essaie de s'y connecter.	01
Conférence aléatoire	Sélectionne un serveur de conférence au hasard, et essaie de s'y connecter.	02
Utilisateur aléatoire	Sélectionne au hasard une station monoposte disponible et essaie de s'y connecter.	03
Nœud aléatoire des Favoris	Sélectionne un nœud disponible (de n'importe quel type) au hasard dans la liste des favoris, et essaie de s'y connecter.	001
Lien aléatoire des Favoris	Sélectionne un lien ou un répéteur disponible (-L ou -R) au hasard dans la liste des favoris, et essaie de s'y connecter.	011
Conférences aléatoires	Sélectionne un serveur de conférence au hasard dans la liste des favoris et essaie de s'y connecter.	021
Utilisateur aléatoire des Favoris	Sélectionne au hasard une station monoposte disponible et essaie de s'y connecter.	031
Déconnecter	Déconnecte la station qui est actuellement connectée. Si plus d'une station est connectée, ne déconnecte que la station la plus récemment connectée.	#
Déconnecter tout	Déconnecte toutes les stations.	##
Reconnectez-vous	Se reconnecte à la station qui s'est déconnectée le plus récemment.	09
Statut	Annonce l'indicatif de chaque station actuellement connectée.	08
Lien vers le bas	Désactive EchoLink (aucune connexion ne peut être établie).	(none)
Lien vers le haut	Active EchoLink.	(none)
Informations sur la station	Joue un bref message d'identification.	*
Requête par appel	Recherche d'une station par son indicatif, et relit son numéro de nœud et son statut.	07+call+#
Requête par nœud	Recherche d'une station par son numéro de nœud, et relit son indicatif et son statut.	06+num
Sélection du profil	Permet de passer à un ensemble différent de paramètres de configuration stockés (0 à 9).	B#+num
Écouter seulement	Rétablit la transmission normale de RF vers l'Internet.	0511
Écouter seulement	Rétablit la transmission normale de RF vers l'Internet.	0510